

## 급속배기밸브 장착 순서

1. 에어레귤레이터 에서 커플링을 분리하여 탈착기내 에어를 빼준다(#1 그림참조)

#1



#2



2. 비드실린더 에서 검은색 에어호스 탈거 그림 #2 ( 1 번)

3. 탈거한 호스를 급속배기밸브 IN방향 니벨로 연결

4. 급속배기밸브에 연결되어 있는 OUT방향 파란색 호스#2 ( 2 번)를 비드실린더 니벨로 연결